

## Hinweis für ein Code update am SMS-Schaltmodul

Mit der Programmierung eines Code updates verfügt Ihr SMS-GUARD über den neuesten Funktionsumfang. Voraussetzung für die Programmierung sind der PC-Programmieradapter und die Grundinstallation des SG-Programmiersystems auf Ihrem PC oder Laptop.

Das neueste Codeupdate „v1-02j-xx.sgb“ (SMS-GUARD-Binärfile) bezieht sich auf die neueste Version der SG-Programmer.exe und der Bedienungsanleitung „v1-02j-xx.pdf“. Sie benötigen also folgende Files:

- speichern Sie das neueste SG-Binärfile „v1-02h-xx.sgb“ (z.B. v1-02j-26.sgb oder neuer) im SMS-GUARD Applikationsverzeichnis, z.B.: unter „c:\Programme\ea\SG-Programmer“.
- speichern Sie die neueste Programmiersoftware (immer) SG-Programmer.exe im SMS-GUARD Applikationsverzeichnis. Sie können dabei ruhig Ihre alte SG-Programmer.exe überschreiben, da die neueste Version auch immer die Programmierung der älteren Versionen unterstützt.
- speichern Sie die neueste Bedienungsanleitung „sg35s-v1-02j-xx.pdf“ (z.B. sg35s-v1-02j-26.pdf oder neuer) im SMS-GUARD Applikationsverzeichnis.

Die Programmiersoftware SG-Programmer.exe kann nun auf Ihrem PC gestartet werden. Lesen Sie die Einstellungen aus dem SG35s und schreiben Sie diese dann in ein File. Alternativ kann mit einem Doppelklick auf die Fußleiste des Fensters alle Einstellungen als JPG abgespeichert werden. Nun kann unter „Code update aus File“ die neueste „v1-02j-xx.sgb“ eingelesen werden und mit „Code+Einstellungen nach SMS-GUARD“ diese in den SMS-GUARD programmiert werden.

### Es gibt folgende Versionen und Baureihen:

v1-02j-xx.sgb, Baureihe i ab 7/2016  
v1-02i-xx.sgb, Baureihe i ab 10/2010  
v1-02h-xx.sgb, Baureihe h von 11/2008-09/2010  
v1-02g-xx.sgb, Baureihe g von 8/2007 - 11/2008  
v1-02f-xx.sgb, Baureihe f von 6/2003 - 8/2007