easy WiFi-Display "eWD" ist ein OLED mit 128x64 Pixel und einem WiFi-Interface. Der Text wird einfach als Link an das WiFi-Display übergeben. So kann mit jedem Browser unter iOS/Android/Linux/WIN das Display beschrieben werden oder auch per MQTT. Die Spannungsversorgung von +5V erfolgt über ein USB-Steckernetzteil an den Schraubklemmen oder über einen optionalen USB-B.micro-Stecker 5p.

Die Einrichtung der Netzwerkanbindung erfolgt über ein WiFi-Setup mit dem Handy oder Tablet. Danach ist das WiFi-Display im lokalen Netz erreichbar und es kann beschrieben werden.

Die kleinen Abmessungen ermöglichen den einfachen Einbau hinter Anzeigeflächen und Wänden aus Gipskarton.



Lieferumfang:

- easy WiFi-Display, die Farbe des Displays variiert je nach Verfügbarkeit
- Montagerahmen zum Einbau in Wänden als STL-File zum Ausdruck auf 3D-Drucker

Zubehör:

- Hutschienennetzteil +5V
- Spannungsregler 8-12V nach +5VDC
- Spannungswandler 8-24V nach +5VDC
- USB-B-micro-Stecker 5p +5VDC
- Hutschienenadapter 35mm
- Klappferrit zur Entstörung der Zuleitung

Inhalt

- 1. Übersicht
- 2. Inbetriebnahme
- 3. Technische Daten
- 4. CE-Erklärung

1. Übersicht

Mit dem WiFi-Display können Informationen von anderen Netzwerkteilnehmern angezeigt werden, wie Wetterdaten, Energieverbrauch, Aktienkurse, usw.

2.Inbetriebnahme

Das Display darf nicht falsch gesteckt sein, Zerstörungsgefahr! Das WiFi-Display wird mit einem Handy / Tablet / Notebook (iOS / Android / WIN) über einen Browser konfiguriert. Dazu ist bei m3-06d nach dem Anlegen der Versorgungsspannung der kleine rote Tastknopf gedrückt zu halten bis die blaue LED kurz AN geht und das WiFi-Display arbeitet nach typ. 30s als Hot-Spot mit der SSID "easy WiFi-Display Setup". Melden Sie sich dort mit dem Passwort 12345678 an und unter 192.168.5.1 ist das Setup verfügbar.

Im Normalbetrieb wird die Web-Seite des WiFi-Displays aufgerufen und der darzustellende Text als Parameter in der Adresszeile übergeben. Dazu muss sich das WiFi-Display in das lokale Netzwerk einloggen und benötigt deshalb die SSID eines Access-

rigen Passwort:.

Mit den Eingaben aus dem Setup loggt sich das WiFi-Display nach einem erneuten PowerOn am AP ein. Während dem Login blinkt die blaue LED und leuchtet bei erfolgreichem Einloggen kurz auf und die IP-Adresse wird auf dem Display dargestellt, unter welcher das WiFi-Display Befehle erwartet. Bei einer automatischen Zuwei-

sung der IP-Adresse per DHCP ist diese mit einem LAN-Scanner oder einer Fritz!box auszu-

lesen oder, sofern unterstützt, unter dem im Setup eingetragenen Namen und angehängtem .local, hier: http://eWD.local

Gibt man in die Adresszeile eines Browsers: http://192.168.1.183/?s=1&c=1&f=10&x=0&y=20&t=Hallo wird links oben auf dem Display mit der Fontgröße 10 der Text Hello geschrieben.

Das Display kennt folgende Befehle:

- c=1 clear / lösche Display
- Fontaröße 10/16/24 f=10
- Alignement I/c/r für left/center/right a=l
- X-Position 0-123. 0 ist links x=0
- Y-Position 0-63. 0 ist oben y=0
- t=Hallo Text an der Position x/y mit Fontgröße 10 und Alianement I/c/r
- m=Hallo marquee Laufschrift, wie t für lange Texte
- hb=5 heartbeat, innerhalb von 5 Minuten muss die Webpage aufgerufen werden, andernfalls erfolgt ein reboot. Wertebereich 0-60, 0 für inaktiv
- s=0 Statuszeile 0-3, 0: OFF, 1: IP-Adresse und rechts Empfangsstärke, 2: Empfangsstärke, 3: Uhrzeit und Empfangsstärke

Die empfangenen Befehle werden auf das Display geplottet und auf der Webseite unter "displayed" dargestellt. Mit

http://192.168.1.183/?s=1&c=1&f=10&x=64&y=20&t=Hallo

wird Hallo in der x/y-Mitte des Displays dargestellt. Ebenso kann das eWD per MQTT beschrieben werden: s=1&c=1&f=10&x=64&y=20&t=Hallo

Für das Display gibt es einen Frontrahmen als 3D-Druck-Datei zum Download unter: sms-guard.org/dupdates.htm

Der Ausdruck kostet bei: http://www.fabberhouse.de

EUR 1.25 inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten. Das Bild zeigt den Rahmen in der Farbe Elfenbein, die lässt sich gut deckend überlackieren. Es sind auch andere Druckfarben wählbar. Im Netz finden sich Ratschläge. wie sich die Oberfläche von 3D- Druckteilen weiter glätten lässt.

Das Display wird im Rahmen von hinten mit wenigen Tropfen verklebt oder vorsichtig mit M2-Muttern und Unterlegscheiben auf die gewindelosen Zapfen geschraubt (ohne Gewährleistung).

Ebenso kann das WiFi-Displav auf einen Hutschienenadapter geschraubt werden, zur Anzeige im Zählerschrank.

3. Technische Daten

Mit den Angaben in dieser Anleitung werden technische Eigenschaften beschrieben und nicht zugesichert .:

WLAN	2.4GHz
Verschlüsselung:	wpa,wpa2,TKIP,AES
Netzwerkprotokolle:	tcp, ping, mqtt, mDNS
Versorgungsspannung:	5VDC,typ.80mA,kurz 200mA
Betriebstemperatur:	-25 ℃ bis +50 ℃
max. Luftfeuchtigkeit:	85% ohne Betauung
Display Auflösung:	128x64 Pixel
Display Abmaße:	28x28mm (LxB)
Abmessungen mit USB:	: 60x28x26mm (LxBxT)
Gewicht:	ca. 10g

Die Speicherzellen für Permanentvariablen im EEprom sind für 10.000 Schreibzyklen ausgelegt.

4. CE-Erklärung

Das WiFi-Display entspricht in seinen Bauarten bei bestimmungsgemäßer Verwendung den einschlägigen EG-Richtlinien. Die vollständige Erklärung liegt auf unserer Homepage und kann auch per Fax oder Brief angefordert werden.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie unter: www.SMS-GUARD.org/dfuaips.htm



www.SMS-GUARD.org

info@SMS-GUARD.org 1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc.

Points (AP) mit dem dazugehö-

I will use my MAC 48:3F:DA:7E:7C:78 Password • Name of IPswitch: static IP of IPswitch (empty for DHCP): Subnetmask (leave empty for DHCP): Gateway (leave empty for DHCP) URL vom timesync-, ota- und mail Server (eac.biz), (inactive empty): eac.biz I allow ota function IP Address to send mqtt (192.168.1.15), (inactive empty) 192.168.1.87 mqtt Port, default 1883: • mqtt send cycle [0-43200s], default 20 • mqtt topic (/EG/eWD): matt broker user

matt broker passwore

save exit without save reload

easy-WiFi-Display Setup SSID to connect